

材質: 105g銅版紙

尺寸: 80x50 mm

印刷: 単黒双面印刷


装订方式: 折页

**AUKEY**

User Manual  
Wireless Transmitter

この度は、AUKEY BT-C1 ワイヤレス トランスミッターをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよく読み、製品を安全にご使いください。何かのご問題・ご質問がございましたら、ご注文番号を記入した上で、弊社のお客様サポートまでお問い合わせください。

**パッケージ内容**  
ワイヤレストランスミッター  
Micro-USBケーブル  
取扱説明書  
保証カード



**各部の名称**


- JP -

**仕様**

型番	BT-C1
テクノロジー	BT3.0, A2DP, AVRCP
周波数範囲	2.4GHz - 2.48GHz
S/N比	≥ 70dB
入力	DC 5V
充電時間	1.5時間
連続使用時間	7時間
バッテリータイプ	リチウムポリマー(200mAh)
最大通信距離	最大10m
サイズ	55 x 25 x 11mm
重量	14.5g

- JP -

**充電について**  
初めて使用する前には、必ずバッテリーを完全に充電してください。充電するには、付属のUSBケーブルのUSB端子をUSB充電器に接続して、Micro USB端子を本体のMicro USB充電ポートに接続してください。充電完了になったら、赤LEDが消灯になります。充電には約1.5時間かかります。



- JP -

**電源 ON/ OFF**

- 電源 ONにすると、マルチファンクションボを約3秒押し続けて、青LEDがゆっくりと点滅します。
- 電源OFFにすると、マルチファンクションボを約3秒押し続けてください。

**ペアリング**  
本製品の電源をOFFにしてください。

- 本製品の3.5mmオーディオプラグをワイヤレス機能が付いてないオーディオ出力デバイス(テレビ、コンピュータ、CDプレーヤー、MP3プレーヤーなど)に接続してください。
- マルチファンクションボを約5秒押し続けて、赤/青LEDが交互に点滅します。

- JP -

Model: BT-C1

AUKEY International Ltd.  
www.aukey.com | support@aukey.com  
No.102, Building P09, Electronics Trade Center  
Huanan City, Pinghu Town, Longgang District  
Shenzhen, Guangdong, 518111, CN



- JP -

- ペアリングしたいオーディオ機器(ワイヤレスヘッドホンまたはスピーカー)のペアリング機能をオンにしてください。
- ペアリング完了になったら、青LEDが点灯します。

**注記**

- ペアリングモードで5分間ペアリング成功にならない場合は、本製品が自動的に電源OFFになります。
- ペアリングした機器からの送信が途切れると、5分後本製品が自動的に電源OFFになります。
- 本製品の通信距離は最大10mですので、通信距離外に移動したら、接続が途切れてスタンバイモードになる可能性があります。このような場合は、5分内通信距離内に戻して相手側機器と再接続してください。

- JP -

**基本操作とLED表示**

LED インジケータ	ステータス
青LEDが点灯します	ペアリング完了/再生中
赤/青LEDが交互に点滅します	ペアリングモード
赤LEDが点滅します	バッテリー残量不足
赤LEDが点灯します	充電中
赤LEDが消灯になります	充電完了

- JP -

**取り扱い上の注意**

- 液体がある場所や、異常に温度が高くなる場所へ置かないでください。
- 長い時間でイヤホンまたはスピーカーを高音量で使用しないでください、永久性の聴力損傷あるいは損害を招く恐れがあります。

**保証とアフターサービス**  
製品について、何かのご問題・ご質問などがございましたら、ご注文番号を記入した上で、下記のメールアドレスまでお問い合わせください。最も早い営業日にご返信を差し上げます。

Eメール: support.jp@aukey.com

\*当社は、AUKEY公式ショップまたは当社が認める小売業者から購入された製品のみに対して、アフターサービスと製品保証を提供しております。他の小売業者から購入された製品の交換、返品、返金に関しては購入先へお問い合わせ下さい。

- JP -