AUKEY

User Manual
True Wireless Earbuds

Model: EP-T32

Aukey Technology Co., Ltd.
www.aukey.com | support@aukey.com
Building P09, South China City Electronics Trading Center,
Longgang District, Shenzhen, Guangdong, 518111, China
FCC ID: 2AT84-EPT32R FCC ID: 2AT84-EPT32L
IC: 24100-EPT32R IC: 24100-EPT32L
018-210103 018-210104 RoHS COMPLIANT WEEE

Contents

English ---------- 01–10
Deutsch ---------- 11–20
Français ---------- 21–30
Español ---------- 31–40
Italiano ---------- 41–50
日本語 ---------- 51–58

材质：105g 铜版纸
尺寸：85*85mm
风琴折页（双面印刷）
印刷颜色：单黑
封面背面留白

Thank you for purchasing the AUKEY EP-T32 True Wireless Earbuds. Please read this user manual carefully and keep it for future reference. If you need any assistance, please contact our support team with your product model number and Amazon order number.

Package Contents

True Wireless Earbuds
Charging Case
Three Pairs of Ear-Tips (S/M/L)
USB-A to C Cable
User Manual
Quick Start Guide
Warranty Card

Product Diagram



Specifications

Earbuds

Model	EP-T32
Technology	A2DP, AVRCP, HFP, HSP, SBC, AAC, APTX
Driver (each channel)	1 x 12mm / 0.36" speaker driver
Sensitivity	100±3dB @1kHz
Frequency Range	20Hz – 20kHz
Impedance	32Ω±15%
Microphone Type	MEMS (microphone chip)
Charging Time	2 hours
Battery Life	9 hours
Battery Type	Lipolymer (2 x 55mAh)
Operating Range	10m / 33ft
Weight	7g / 0.25oz (pair)

Charging Case

Charging Input	DC 5V
Charging Time	3 hours
Battery Type	Lipolymer (600mAh)
Number of Earbuds Recharges	4 times (cpa)
Weight	86g / 3.03oz

Getting Started

Charging

Fully charge the charging case before the first use. To charge, connect the case to a USB charger or charging port with the included USB-A to C cable, or use a wireless charger (5W) to charge the charging case. When the LED charging indicator on the outside of the case turns off, the case is fully charged. Charging may take around 3 hours, then case can offer fully charge to the earbuds 4 times. The earbuds should be stored in the case when not in use.

Note: Remove the protective film from the earbuds when using for the first time.



Turning On / Off

Turn On	Open the lid of the charging case or touch and hold on the touch-sensitive panels on both earbuds for 2 seconds when they are turned off
Turn Off	Return both earbuds to the charging case and close the lid or touch and hold on the touch-sensitive panels on both earbuds for 5 seconds when they are turned on

Pairing

Starting with the earbuds in the case:
1. Open the lid of charging case, both earbuds will turn on, and enter pairing mode
2. Turn on the pairing function via BT on the device you want to pair with the earbuds
3. From the list of available devices, find and select "AUKEY EP-T32"

Note

Some devices don't follow the Qualcomm True Wireless Master-Slave pairing protocol and may display a message that "The connection was not successful." However, this won't affect the use

Regular Use After Pairing

Once the earbuds are successfully paired with your device, they can be switched on and off as follows:

- Open the lid of the charging case, then both earbuds will turn on and connect with each other automatically.
- To turn off, put the earbuds back in the charging case and close the lid. They will begin charging.

Using the Left/Right Earbud

Starting with the earbuds in the case:
1. Take the left/right earbud out
2. Turn on the pairing function on the device you want to pair with the earbud
3. From the list of available devices, find and select "AUKEY EP-T32"

Notes

- When you turn on the earbuds, they will be automatically reconnected to the previous-paired device or enter pairing mode if no paired device is found
- Either left or right earbud can be used individually once connected to your device when you keep the other one inside the charging case
- The wireless operating range is 10m (33ft). If you exceed this range, the earbuds will lose connection with your paired device. The connection will be re-established if you re-enter the wireless range within 3 minutes. Or the earbuds will be switched off automatically after 5 minutes

Reset the earbuds

1. Put the earbuds into the charging case, make sure the charging case is fully charged, and then take out the left and right earbuds.
2. Quickly tab the touch keys on the left and right earbuds for 5 times, and this will clear the pairing records on the device.
3. Put them back into the charging case to charge, then take out the earbuds for repairing and connecting.
4. If the reset is unsuccessful, repeat the above steps.

Controls & LED Indicators

Streaming Audio

Once paired, you can wirelessly stream audio on your device via earbuds. Music will automatically get paused when you receive an incoming phone call and will be resumed once the call ends.

Play or pause music	Tap the touch-sensitive panel on either earbud or remove either earbud from the ear
Skip to previous track	Double tap the touch-sensitive panel on the left earbud
Skip to next track	Double tap the touch-sensitive panel on the right earbud

Taking Calls

Answer or end a call	Double-tap the touch-sensitive panel on either earbud to answer or end a call regarding an incoming call
Reject an incoming call	Long-press the touch-sensitive panel on either earbud for 2 seconds
Activate Siri or other voice assistants	Triple-tap the touch-sensitive panel on either earbud

LED Charging Indicator	Status
Flashing Red	Charging Case being charged
Off (after charging)	Charging Case Is fully charged

LED Battery Level Indicator	Status
Three LED Indicators light for 30 seconds	60%–100% battery remaining
Two LED Indicators light for 30 seconds	20%–60% battery remaining
One LED Indicator lights for 30 seconds	≤20% battery remaining

FAQ

The earbuds are on, but not connecting to my device

For the earbuds and your device to establish a connection, you need to put them both in pairing mode. Please follow the instructions in the Pairing section of this manual.

I've connected the earbuds with my smartphone but can't hear any sound

Double-check the volume level on your smartphone and the earbuds. Some smartphones require you to set up the earbuds as an audio output device before the audio can be transmitted. If you're using a music player or other device, please make sure it supports the A2DP profile.

The sound isn't very clear or the caller can't hear my voice clearly

Adjust the volume on your smartphone and the earbuds. Try moving closer to your smartphone to rule out the possibility of interference or wireless range-related issues.

What's the wireless range of the earbuds?

The maximum range is 10m (33ft). However, the actual range depends on environmental factors. For optimal performance, keep your device connected within a range of roughly 6m to 8m and make sure that there are no major obstacles (like reinforced steel walls) between the earbuds and your device.

The earbuds won't turn on

Try charging the earbuds for a while. If the earbuds still won't power on, please contact our support team at the email address given in "Warranty & Customer Support."

I put the earbuds back in the charging case, but the earbuds are still connected

The charging case is probably out of power. Try charging it.

Product Care & Use

- Keep away from liquids and extreme heat
- Don't use the earbuds at high volume for extended periods, as this may cause permanent hearing damage or loss

Warranty & Customer Support

For questions, support, or warranty claims, contact us at the address below that corresponds with your region. Please include your Amazon order number and product model number.

Amazon US orders: support.us@aukey.com
Amazon EU orders: support.eu@aukey.com
Amazon CA orders: support.ca@aukey.com
Amazon JP orders: support.jp@aukey.com

**Please note, AUKEY can only provide after sales service for products purchased directly from AUKEY. If you have purchased from a different seller, please contact them directly for service or warranty issues.*

CE Statement

Wave RF Boost Level
81 classic (2402-2480MHz): 2.1dBm
RF exposure assessment has been performed to prove that this unit will not generate the harmful EM emission above the reference level as specified in EC Council Recommendation (1999/519/EC).

CAUTION: RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS.

Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

Hereby, **Aukey Technology Co., Ltd.** declares that the radio equipment type (True Wireless Earbuds, EP-T32) is in compliance with Directive 2014/53/EU.

Notice: This device may be used in each member state of the EU.

ISED Statement
This device contains licence - exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence - exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference; (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
ADVERTENCIA IC:Cet appareil contient des émetteurs / récepteurs exemptés de licence conformes aux RSS (RSS)d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.
Le fonctionnement est soumis auxdeux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences. (2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris celles susceptibles deprovoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.
This device complies with ISED RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

Vielen Dank, dass Sie sich für die EP-T32 Echt Kabellosen Kopfhörer von AUKEY entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie sie für zukünftige Referenz gut auf. Sollten Sie irgendwelche Fragen oder Probleme haben, hilft Ihnen unser freundlicher Kundenservice gerne weiter, nutzen Sie Ihre Produktmodell Nummer und Amazon-Bestellnummer bereit.

Lieferumfang

Echt Kabellose Kopfhörer
Lade-Case
3 Paare Silikon-Ohreinsätze (S/M/L)
USB-A to C Kabel
Schnellstartanleitung
Bedienungsanleitung
Garantiekarte

Produktbild



Technische Daten

Kopfhörer

Modell	EP-T32
Technologie	A2DP, AVRCP, HFP, HSP, SBC, AAC, APTX
Treiber (jeder Kanal)	1 x 12mm / 0.36"
Empfindlichkeit	100±3dB @1kHz
Frequenzbereich	20Hz – 20kHz
Impedanz	32Ω±15%
Mikrofontyp	MEMS (Mikrofon-Chip)
Ladezeit	2 Stunden
Akkulaufzeit	9 Stunden
Akkutyp	Lipolymer (2 x 55mAh)
Betriebsbereich	10m / 33ft
Gewicht	7g / 0.25oz (beide Kopfhörer)

Lade-Case

Ladeeingang	DC 5V
Ladezeit	3 Stunden
Akkutyp	Lipolymer (600 mAh)
Anzahl der aufgeladenen Kopfhörer	4 mal (beide Kopfhörer)
Gewicht	86g / 3.03oz

Erste Schritte

Laden

Laden Sie den Ladekoffer vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Schließen Sie zum Aufladen das Gehäuse mit dem mitgelieferten USB-A-C-Kabel an ein USB-Ladegerät oder einen Ladeanschluss an oder laden Sie das Ladegehäuse mit einem kabellosen Ladegerät (5 W) auf. Wenn die LED-Ladeanzeige an der Außenseite des Gehäuses erlischt, ist das Gehäuse vollständig aufgeladen. Das Aufladen kann ca. 3 Stunden dauern. In diesem Fall können die Ohrhörer 4-mal vollständig aufgeladen werden. Die Ohrhörer sollten bei Nichtgebrauch im Case aufbewahrt werden.

Hinweis: Entfernen Sie die Schutzfolie bei der ersten Verwendung von den Ohrhörern.



Ein-/Ausschalten

Einschalten	Öffnen Sie den Deckel des Lade-Cases oder berühren und halten Sie die berührungsempfindlichen Bedienfelder an beiden Ohrhörern 2 Sekunden lang, wenn sie ausgeschaltet sind
Ausschalten	Legen Sie beide Ohrhörer wieder in den Lade-Case und schließen Sie den Deckel oder berühren und halten Sie die berührungsempfindlichen Bedienfelder an beiden Ohrhörern 5 Sekunden lang, wenn sie eingeschaltet sind

Pairing

Die Kopfhörer befinden sich im Lade-Case:
1. Öffnen Sie den Deckel des Lade-Cases, beide Ohrhörer schalten sich ein und wechseln in den Pairing-Modus
2. Schalten Sie die Pairing-Funktion über BT auf dem Gerät ein, das Sie mit den Ohrhörern koppeln möchten
3. Wählen Sie aus der Liste der verfügbaren Geräte „AUKEY EP-T32" aus

Hinweis

Einige Geräte folgen nicht dem Qualcomm True Wireless Master-Slave-Pairing-Protokoll und zeigen möglicherweise die Meldung an, dass die Verbindung nicht erfolgreich war. Dies hat jedoch keinen Einfluss auf die Verwendung

Normale Verwendung nach dem Pairing

Wenn die Kopfhörer mit Ihrem Gerät erfolgreich verbunden sind, können Sie wie folgt ein- und ausgeschaltet werden:

- Öffnen Sie den Deckel des Ladek-Cases, und beide Ohrhörer schalten sich ein und verbinden sich automatisch miteinander.
- Legen Sie zum Ausschalten die Ohrhörer wieder in dem Lade-Case und schließen Sie den Deckel.

Verwenden der linken / rechten Ohrhörer

Beginnend mit den Ohrhörern im Gehäuse:
1. Nehmen Sie den linken/rechten Kopfhörer heraus
2. Aktivieren Sie die Pairing-Funktion on dem Gerät, das Sie mit dem Kopfhörern koppeln wollen
3. Wählen Sie in der Liste verfügbarer Geräte "AUKEY EP-T32"

Hinweise

- Wenn Sie die Ohrhörer einschalten, werden sie automatisch wieder mit dem zuvor gekoppelten Gerät verbunden oder wechseln in den Pairing-Modus, wenn kein gekoppeltes Gerät gefunden wird
- Der linke oder rechte Ohrhörer kann einzeln verwendet werden, sobald er an Ihr Gerät angeschlossen ist, wenn Sie den anderen im Ladekoffer aufbewahren
- Die Funktionsweite beträgt 10 m. Wenn Sie diesen Bereich überschreiten, verlieren die Ohrhörer die Verbindung zu Ihrem gekoppelten Gerät. Die Verbindung wird wiederhergestellt, wenn Sie innerhalb von 3 Minuten den Funkbereich erneut betreten. Oder die Ohrhörer werden nach 5 Minuten automatisch ausgeschaltet

Ohrhörer zurücksetzen

1. Setzen Sie die Ohrhörer in das Lade-Case ein und stellen Sie sicher, dass das Gehäuse vollständig geladen ist. Nehmen Sie anschließend den linken und rechten Ohrhörer heraus.
2. Tippen Sie 5-mal schnell auf die berührungsempfindlichen Tasten am linken und rechten Ohrhörer. So können Sie den Pairing-Verlauf des Geräts löschen.
3. Setzen Sie die Ohrhörer zum Laden wieder in das Lade-Case ein und nehmen Sie die Ohrhörer dann heraus, um sie erneut zu koppeln und eine Verbindung herzustellen.
4. Wenn das Zurücksetzen nicht erfolgreich ist, wiederholen Sie die oben genannten Schritte.

Steuerungstasten & LED-Anzeigen

Audio-Streaming

Sobald eine Verbindung besteht, können Sie kabellos Musik von Ihrem Gerät über die Kopfhörer abspielen. Wenn ein Anruf eingeht, wird die Musik automatisch unterbrochen. Haben Sie das Gespräch beendet, wird die Wiedergabe automatisch fortgesetzt

Play oder Pause	Tippen Sie auf das berührungsempfindliche Bedienfeld eines der Ohrhörer, oder entfernen Sie einen der Kopfhörer vom Ohr
Zum nächsten Titel wechseln	Tippen Sie doppelt auf das berührungsempfindliche Bedienfeld am rechten Ohrhörer
Zum vorherigen Titel wechseln	Tippen Sie doppelt auf das berührungsempfindliche Bedienfeld am linken Ohrhörer

Anrufannahme

Anruf annehmen oder Gespräch beenden	Doppeltippen Sie zweimal auf den berührungsempfindlichen Bereich eines beliebigen Kopfhörers, um einen Anruf anzunehmen oder ein Gespräch zu beenden.
Eingehenden Anruf Abweisen	Halten Sie den berührungsempfindlichen Bereich eines beliebigen Kopfhörers 2 Sekunden lang gedrückt
Aktivieren Sie Siri oder anderen Sprachassistenten	Tippen Sie bei angeschlossenem Gerät dreimal auf den linken/rechten Kopfhörer

LED-Batterieanzeige	Status
Rot blinkend	Lade-Case wird aufgeladen
Aus (nach dem Aufladen)	Lade-Case voll aufgeladen

LED-Batterieanzeige	Status
Drei LED-Anzeigen leuchte 30 Sekunden lang	60% –100% verbleibende Batterie
Zwei LED-Anzeigen leuchte 30 Sekunden lang	20% -60% verbleibende Batterie
Eine LED-Anzeige leuchtet 30 Sekunden lang	≤20% verbleibende Batterie

FAQ

Die Kopfhörer sind an, aber nicht mit meinem Gerät verbunden

Damit zwischen den Ohrhörern und Ihrem Gerät eine Verbindung hergestellt werden kann, müssen Sie bei beiden den Pairing-Modus aktivieren. Folgen Sie dem Anweisungen „Pairing" dieser Bedienungsanleitung.

Ich habe eine Verbindung zu meinem Smartphone hergestellt, höre aber keinen Ton

Überprüfen Sie die Lautstärke an Ihrem Smartphone und an den Kopfhörern. Bei einigen Smartphones ist es erforderlich, dass die Kopfhörer als Audioausgang gerätt festgelegt werden, bevor Audiosignale darüber übertragen werden können. Wenn Sie einen Musik-Player oder anderes Gerät verwenden, stellen Sie sicher, dass das Stereomusikprofil A2DP unterstützt wird.

Der Klang ist nicht besonders klar oder der Anrufer kann mich nicht deutlich hören

Passen Sie die Lautstärke an Ihrem Smartphone und an den Kopfhörern an. Halten Sie sich so nah wie möglich an Ihrem Smartphone auf, damit Interferenzen und Reichweitenprobleme ausgeschlossen sind.

Wie groß ist die kabellose Reichweite der Ohrhörer?

Die maximale Reichweite beträgt 10m. Die tatsächliche Reichweite hängt jedoch von Umweltfaktoren ab. Für optimale Leistung sollten Sie sich in einer Reichweite von 6 bis 8 m von Ihrem Gerät aufhalten und sicherstellen, dass sich keine massiven Hindernisse (wie verstärkte Stahlwände) zwischen den Kopfhörern und Ihrem Gerät befinden.

Meine Ohrhörer lassen sich nicht einschalten

Laden Sie die Kopfhörer für eine gewisse Zeit. Falls die Kopfhörer sich dann immer noch nicht einschalten lassen, wenden Sie sich über die unten genannte Adresse an unseren Kundenservice.

Ich habe die Kopfhörer wieder in dem Lade-Case gesteckt, aber die Kopfhörer sind immer noch angeschlossen

In diesem Fall ist das Lade-Case wahrscheinlich stromlos. Sie müssen das Lade-Case aufladen.

Produktpflege & Verwendung

- Von Flüssigkeiten und extremer Hitze fernhalten
- Ohrhörer nicht über einen längeren Zeitraum bei hoher Lautstärke verwenden, da dies zu dauerhaften Gehörschäden oder Gehörverlust führen kann

Garantie & Kundenservice

Bei Fragen, Unterstützungen oder Garantieansprüchen kontaktieren Sie uns bitte unter der jeweiligen Adresse, die Ihrer Region entspricht. Bitte geben Sie Ihre Amazon-Bestellnummer und die Produktmodellnummer an.

Bestellungen über Amazon Europa: support.eu@aukey.com

**Wichtiger Hinweis: AUKEY bietet nur für die Produkte einen Kundenservice an, die direkt bei AUKEY erworben wurden. Sollten Sie Ihr Produkt bei einem anderen Händler gekauft haben, kontaktieren Sie bitte diesen Kundendienst bezüglich fragen oder Garantieansprüchen.*

CE-Erklärung

Max. HF-Leistungspegel
81 classic (2402-2480 MHz): 2.1 dBm
Eine HF-Expositionsbewertung wurde zum Beweis dafür durchgeführt, dass dieses Gerät keine schädlichen EM-Emissionen jenseits des Referenzpegels der Empfehlung des Rates erzeugt (1999/519/EG).

ACHTUNG: BEI VERWENDUNG EINES FALSCHEN BATTERIETYPS BESTEHT EXPLOSIONSGEFAHR. GEBRAUCHTE BATTERIEN GEMÄß LAUT DEN ANWEISUNGEN ZU ENTSORGEN.

Ein übermäßiger Schalldruck von Ohrhörern und Kopfhörern kann zu Gehörverlust führen.

Hereby, **Aukey Technology Co., Ltd.** erklärt hiermit, dass der Funkgerätetyp (Echt Kabellose Kopfhörer, EP-T32) die EU-Richtlinie 2014/53/EU erfüllt.

Hinweis: Dieses Gerät darf in jedem EU-Mitgliedsstaat verwendet werden.

Merci d'avoir acheté le AUKEY EP-T32 Écouteurs sans fil. Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et le garder pour référence future. Si vous avez besoin des aides, veuillez contacter notre équipe de service client avec le numéro de modèle et votre numéro de commande Amazon.

Contenu de l'Emballage

Écouteurs Sans Fil
Boîtier de charge
Trois Pairs d'Embouts de Silicone (S/M/L)
Câble USB-A à C
Mode d'Emploi
Guide de démarrage rapide
Carte de Garantie

Schéma du produit



Caractéristiques

Écouteurs

Modèle	EP-T32
Technologie	A2DP, AVRCP, HFP, HSP, SBC, AAC, APTX
Chauffeur (chaque canal)	1 x 12mm / 0.36"
Sensibilité	100±3dB @1kHz
Gamme de fréquences	20Hz – 20kHz
Impédance	32Ω±15%
Type de microphone	MEMS (puce du microphone)
Temps de charge	2 heures
Autonomie de la batterie	9 heures
Type de batterie	LiPolymer (2 x 55mAh)
Portée de fonctionnement	10m / 33ft
Poids	7g / 0.25oz (paire)

Boîtier de charge

Entrée de charge	DC 5V
Temps de charge	3 heures
Type batterie	LiPolymer (600mAh)
Nombre de recharges des écouteurs	4 fois (paire)
Poids	86g / 3.03oz

Pour commencer

Chargement

Charges complètement l'étui de chargement avant la première utilisation. Pour charger, connectez le boîtier à un chargeur USB ou à un port de charge avec le câble USB-A vers C inclus, ou utilisez un chargeur sans fil (5 W) pour charger le boîtier de chargement. Lorsque le voyant LED situé à l'extérieur du boîtier s'éteint, le boîtier est complètement chargé. La charge peut prendre environ 3 heures, puis l'étui peut offrir une charge complète aux écouteurs 4 fois. Les écouteurs doivent être rangés dans l'étui lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

Remarque: retirez le film protecteur des écouteurs lors de la première utilisation.

Mise en marche / Arrêt

Mise en marche	Ouvrez le couvercle de le boîtier de charge ou appuyez de manière prolongée sur les panneaux tactiles des deux écouteurs pendant 2 secondes lorsqu'ils sont éteints
Arrêt	Remettez les deux écouteurs dans le boîtier de charge et fermez le couvercle ou appuyez de manière prolongée sur les panneaux tactiles des deux écouteurs pendant 5 secondes lorsqu'ils sont allumés

Appairage

En commençant par les écouteurs dans le boîtier:
1. Ouvrez le couvercle de le boîtier de charge, les deux écouteurs s'allumeront et entreront en mode de couplage
2. Activez la fonction de couplage via BT sur l'appareil que vous souhaitez coupler avec les écouteurs
3. Dans la liste des appareils disponibles, recherchez et sélectionnez «AUKEY EP-T32»

Remarque

Certains appareils ne suivent pas le protocole d'association Qualcomm True Wireless Master – Slave et peuvent afficher un message indiquant que la connexion n'a pas réussi. Cependant, cela n'affectera pas l'utilisation

Utilisation régulière après l'appairage

Une fois les écouteurs appairés avec votre appareil, vous pouvez les allumer et les éteindre comme suit:

- Ouvrez le couvercle du boîtier de chargement et les deux écouteurs s'allumeront et se connecteront automatiquement
- Pour éteindre, remettez les écouteurs dans le boîtier de charge et fermez le couvercle. Ils commenceront à charger

Utilisation de l'écouteur gauche / droit

En commençant par les écouteurs dans le boîtier:
1. Retirez l'écouteur gauche ou droit.
2. Activez la fonction de couplage sur l'appareil que vous voulez coupler avec l'écouteur.
3. Dans la liste des appareils disponibles, recherchez et sélectionnez «AUKEY EP-T32»

Remarques

- Lorsque vous allumez les écouteurs, ils seront automatiquement reconnectés à l'appareil couplé précédemment ou entreront en mode de couplage si aucun couplé n'est trouvé
- Les écouteur gauche ou droit peuvent être utilisés individuellement une fois connectés à votre appareil lorsque vous gardez l'autre dans le boîtier de charge
- La portée de fonctionnement sans fil est de 10 m (33 pieds). Si vous dépassez cette plage, les écouteurs perdront la connexion avec votre appareil couplé. La connexion sera rétablie si vous entrez à nouveau dans la portée sans fil dans les 5 minutes. Ou les écouteurs s'éteindront automatiquement après 5 minutes

Réinitialisez les écouteurs

1. Placez les écouteurs dans le boîtier de charge, assurez-vous que ce dernier est entièrement chargé, puis sortez les écouteurs.
2. Appuyez rapidement 5 fois sur les zones tactiles des deux écouteurs. Cette opération effacera les informations relatives à l'appairement sur l'appareil.
3. Replacez les écouteurs dans le boîtier de charge pour les charger, puis sortez-les pour les réappairer et les connecter.
4. Si la réinitialisation n'aboutit pas, répétez les étapes ci-dessus.

Commandes et voyants LED

Lecture audio

Une fois appairés, vous pouvez diffuser de l'audio sans fil de votre appareil vers vos écouteurs. La musique s'interrompt automatiquement lorsque vous recevez un appel téléphonique et reprend une fois l'appel terminé.

Lecture ou Pause	Appuyez sur le panneau tactile sur l'un des écouteurs ou retirez l'un des écouteurs de l'oreille
Passer à la piste suivante	Appuyez deux fois sur le panneau tactile de l'écouteur droit
Retourner à la piste précédente	Appuyez deux fois sur le panneau tactile de l'écouteur gauche

Passer des appels

Répondre ou terminer un appel	Tapez deux fois sur le panneau tactile de l'un des écouteurs pour répondre ou mettre fin à un appel concernant un appel entrant
Rejeter un appel entrant	Touchez et maintenez la surface tactile sur l'un des écouteurs pendant 2 secondes.
Activez Siri ou d'autres assistants vocaux	Maintnez su dispositivo está conecta do, toque tres veces cualquiera de los auriculares

Indicateur de charge LED	État
Rouge clignotant	Boîtier de charge en cours de chargement
Éteint (après la charge)	Boîtier de charge complètement chargé

Indicateur LED de niveau de batterie	État
Trois voyants LED s'allument pendant 30 secondes	60% -100% de batterie restante
Deux voyants LED s'allument pendant 30 secondes	20% -60% de batterie restante
Un indicateur LED s'allume pendant 30 secondes	≤20% de batterie restante

FAQ

Les écouteurs sont allumés mais ne se connectent pas à mon appareil.

Pour que les écouteurs et votre appareil établissent une connexion, vous devez les mettre tous les deux en mode appairage. Veuillez suivre les instructions de la section "Appairage" de ce manuel.

J'ai établi une connexion avec mon smartphone mais je n'entends aucun son.

Vérifiez deux fois le niveau de volume de votre smartphone et des écouteurs. Certains smartphones exigent que vous configuriez les écouteurs comme périphérique de sortie audio avant que l'audio puisse être transmis. Si vous utilisez un lecteur de musique ou un autre appareil, assurez-vous qu'il prend en charge le profil de musique stéréo A2DP.

Le son n'est pas très clair ou l'appelant n'entend pas clairement ma voix.

Réglez le volume de votre smartphone et des écouteurs. Essayez de vous rapprocher de votre smartphone pour exclure la possibilité d'interférences ou de problèmes de portée sans fil.

Quelle est la portée sans fil des écouteurs ?

La portée maximale est de 10 m. Cependant, la portée réelle dépendra de facteurs environnementaux. Pour une performance optimale, gardez vos appareils connectés aux écouteurs dans un rayon de 4 m–8 m et assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacles majeurs (comme des murs d'acier renforcé) entre les écouteurs et vos appareils.

Mes écouteurs ne s'allument pas.

Laissez de charger les écouteurs pendant un certain temps. Si les écouteurs ne s'allument toujours pas, veuillez contacter notre équipe d'assistance à l'adresse ci-dessus.

Je replace les écouteurs dans leur boîtier mais ils restent connectés.

Dans ce cas, il se peut que le boîtier de charge soit déchargé. Vous devrez le charger.

Entretien du produit et utilisation

- Tenir à l'écart des liquides et des sources de chaleur extrême
- N'utilisez pas les écouteurs à haut volume pendant des périodes prolongées, car cela peut causer une perte ou des dommages auditifs permanents

Garantie & Service Client

Pour des questions, soutiens et demandes de garanties, veuillez nous contacter à l'adresse ci-dessous qui correspond à votre région. Veuillez inclure votre numéro de commande Amazon et le numéro de modèle du produit.

Amazon EU commandes: support.eu@aukey.com

**Veuillez noter que AUKEY ne peut fournir le service après-vente que pour les produits achetés directement chez AUKEY. Si vous avez acheté des produits auprès d'un vendeur différent, veuillez le contacter pour tout les services ou questions de garantie.*

Déclaration de la CE

Niveau de puissance RF maximum
81 classique (2402-2480 MHz) : 2.1 dBm
Une évaluation de l'exposition aux radiofréquences (RF) a été effectuée pour prouver que cet appareil ne produira pas d'émissions électromagnétiques nocives supérieures au niveau de référence spécifié dans la recommandation 1999/519/CE du Conseil de la CE.

ATTENTION : RISQUE D'EXPLOSION SI LA BATTERIE EST REMPLACÉE PAR UN MODÈLE INCORRECT. ÉLIMINER LES BATTERIES USAGÉES CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS.

Une pression sonore excessive provenant des écouteurs et du casque peut entraîner une perte auditive.

Par la présente, **Aukey Technology Co., Ltd.** déclare que le type d'équipement radio (Écouteurs Sans fil, EP-T32) est conforme à la Directive 2014/53/EU.

Avis : Cet appareil peut être utilisé dans chaque État membre de l'UE.

Gracias por comprar AUKEY EP-T32 Auriculares Inalámbricos. Por favor, lea atentamente el manual usuario y consérvelo para futuras consultas. Si necesita cualquier ayuda, póngase en contacto con nuestro equipo de servicio con su número de modelo del producto y su número de orden de Amazon.

Contenidos del Paquete

Auriculares Inalámbricos
Estuche Cargador
Cable USB-A to C
Tres pares de almohadillas para los oídos (S/M/L)
Guía de inicio rápido
Manual de usuario
Tarjeta de Garantía

Diagrama del producto



Especificaciones

Auriculares

Modelo	EP-T32
Tecnología	HSP, HFP, A2DP, AVRCP, aptX, AAC
Sensibilidad	100±3dB @1kHz
Gama de frecuencias	20Hz – 20kHz
Impedancia	32Ω±15%
Tipo de micrófono	MEMS (micrófono chip)
Tiempo de carga	2 horas
Duración de la batería	9 horas
Tipo de batería	LiPolímer (2 x 55mAh)
Distancia de funcionamiento	10m / 33ft
Peso	7g / 0.25oz (el par)

Estuche Cargador

Entrada de carga	DC 5V
Tiempo de carga	3 horas
Número de recargas de los auriculares	4 (el par)
Peso	86g / 3.03oz

Inicio rápido

Carga

Cargue completamente el estuche de carga antes del primer uso. Para cargar, conecte el estuche a un cargador USB o puerto de carga con el cable USB-A a C incluido, o use un cargador inalámbrico (5W) para cargar el estuche de carga. Cuando se apaga el indicador LED de carga en el exterior de la carcasa, la carcasa está completamente cargada. La carga puede demorar alrededor de 3 horas, luego el estuche puede ofrecer una carga completa de los auriculares 4 veces. Los auriculares deben guardarse en el estuche cuando no estén en uso.

Nota: Retire la película protectora de los auriculares cuando los use por primera vez.