AUKEY

User Manual
1080p Webcam

Contents

English ---------- 01 - 04
Deutsch ---------- 05 - 08
Français ---------- 09 - 12
Español ---------- 13 - 16
Italiano ---------- 17 - 20
日本語 ---------- 21 - 24

Model: PC-LM1E

Aukey Technology Co., Ltd.
www.aukey.com | support@aukey.com
Building P09, South China City Electronics Trading Center,
Longgang District, Shenzhen, Guangdong, 518111, China

材质: 105g 铜版纸
尺寸: 85 x 115 mm
印刷: 单黑双面印刷
装订方式: 骑马钉装订

Thank you for purchasing the AUKEY PC-LM1E 1080p Webcam. Please read this user manual carefully and keep it for future reference. If you need any assistance, please contact our support team with your product model number and Amazon order number.

This webcam can be clipped onto screens (such as flat-screen computer monitors and laptop computer screens) or stood on flat surfaces (such as desks or older computer monitors with deep screens). It's compatible with Windows XP / Mac OS 10.6 / Android 5.0 or above.

Package Contents

1080p Webcam
User Manual
Warranty Card

Product Diagram



Specifications

Model	PC-LM1E
Sensor	1/2.9" CMOS Image Sensor
Recording Resolution	1080p (30fps), 720p (30fps), 480p (30fps), 240p (30fps)
Video Format	MJPEG, YUV
Effective Pixels	2.0 Megapixels
Focus Distance	0.3 to 5m
Viewing Angle	65°
Minimum Illumination	5.3 lux
Microphone	Built-in stereo microphone
Input	DC 5V 200mA (Max)
System Requirements	Windows XP / Mac OS 10.6 / Android 5.0 or above
Material	ABS
Operating Temperature	0°C - 45°C (32°F - 113°F)
USB Cable Length	180mm / 5.4"
Size	103 x 41 x 23.3mm / 3.39" x 1.23" x 0.7"

Getting Started

Positioning the Webcam

On a flat-screen computer monitor or laptop screen: Both parts of the attached clip/stand should be aligned vertically (downward) from the back of the camera. Peel the rubber-padded bottom of the webcam on the top edge of the screen, with the narrow front lip just over the front of the screen. The rubber pad of the clip/stand should be touching the back of the screen. The camera can be tilted up or down (ensure that both rubber pads are still in contact for a secure fit).

On a desk or other flat surface: The plain plastic side of the attached clip/stand should be on the surface (below the camera). Angle the two clip/stand hinges for the most stable position, with the webcam tilted up or down for the best view.

Connecting the Webcam

1. Connect the webcam's built-in USB cable to your PC's USB port (the camera will then appear in the "Devices and Printers" section of the "Control Panel")

2. Open the video chat or recording software you want to use and begin a video call or video recording. While the camera is active, the blue LED indicator light will be on



On a Computer Monitor — On a Desk

Product Care

- Ensure camera and mount are firmly fixed in place or stable before use to avoid falls
- Keep away from liquids, extreme heat, and strong magnetic fields
- Ensure the operating temperature is within the range: 0°C - 45°C (32°F - 113°F)
- Avoid touching the lens surface. It may be cleaned with a cotton swab or lens-cleaning cloth. If any dirt is difficult to remove, a non-abrasive glasses lens cleaner may be used. Do not use corrosive solutions

Warranty & Customer Support

For questions, support, or warranty claims, contact us at the address below that corresponds with your region. Please include your Amazon order number and product model number.

Amazon US orders: support.us@aukey.com
Amazon EU orders: support.eu@aukey.com
Amazon CA orders: support.ca@aukey.com
Amazon JP orders: support.jp@aukey.com

*Please note, AUKEY can only provide after sales service for products purchased directly from AUKEY. If you have purchased from a different seller, please contact them directly for service or warranty issues.

Vielen Dank, dass Sie sich für die PC-LM1E 1080p Webcam von AUKEY entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie sie für zukünftige Referenz gut auf. Sollten Sie darüber hinaus Fragen oder Probleme haben, hilft Ihnen unser freundlicher Kundenservice gerne weiter. Halten Sie Ihre Produktmodellnummer und Amazon-Bestellnummer bereit.

Diese Webcam kann auf dem Bildschirmen (wie Flachbildschirm-Computermonitoren und Laptop-Computerbildschirme) angeklammert werden oder steht auf einer ebenen Oberfläche (wie Tische oder ältere Computermonitoren mit tiefen Bildschirmen). Sie ist kompatibel mit Windows XP / Mac OS 10.6 / Android 5.0 oder höher.

Lieferumfang

1080p Webcam
Bedienungsanleitung
Garantiekarte

Übersichtsbild



Spezifikationen

Modell	PC-LM1E
Sensor	1/2.9" CMOS Image Sensor
Aufnahmeauflösung	1080p (30fps), 720p (30fps), 480p (30fps), 240p (30fps)
Videoformat	MJPEG, YUV
Effektives Pixel	2.0 Megapixels
Fokusabstand	0.3 bis 5m
Betrachtungswinkel	65°
Mindestlichtstärke	5.3 lux
Mikrofon	Eingebautes Stereomikrofon
Eingang	DC 5V 200mA (max.)
Systemanforderungen	Windows XP / Mac OS 10.6 / Android 5.0 oder höher
Material	ABS
Betriebstemperatur	0°C - 45°C (32°F - 113°F)
Länge des USB-Kabels	180mm / 5.4"
Abmessungen	103 x 41 x 23.3mm / 3.39" x 1.23" x 0.7"

Starten

Montage der Webcam

Auf einem Flachbildschirm-Computermonitor oder Laptop-Bildschirm: Die beiden Teile der/des angehängten Klammer/Ständers sollten vertikal nach unten von der Rückseite der Kamera ausgerichtet werden. Legen Sie die Gummi-gepolsterte Unterseite der Webcam auf die obere Bildschirmrand, mit der schmalen Frontlippe auf der Vorderseite des Bildschirms. Das Gummi-Pad von Klammer/Ständer sollte die Rückseite des Bildschirms berühren. Die Kamera kann nach oben oder unten geklappt werden. (Stellen Sie sicher, dass die beiden Gummi-Pads immer noch in Kontakt für sichere Befestigung sind.)

Auf einem Tisch oder einer ebenen Oberfläche: Die ebene Kunststoff-Seite von angehängten Klammer/Ständer sollte auf der Oberfläche (unter der Kamera) sein. Stellen Sie den Winkel der Scharniere von Klammer/Ständer für stabilste Positionierung ein, und neigen Sie die Webcam nach oben oder unten für die beste Sicht.

Anschluss der Webcam

1. Schließen Sie das eingebaute USB-Kabel der Webcam an den USB-Anschluss Ihres PCs an (die Kamera erscheint sich dann in Sektion „Geräte und Drucker" von „Systemsteuerung")

2. Öffnen Sie den Video-Chat oder die Software für Aufnahme, und beginnen Sie Videoanruf oder Videoaufnahme. Während die Kamera aktiv ist, leuchtet die LED-Anzeige blau



Auf dem Computermonitor — Auf dem Tisch

Produktpflege

- Stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass die Kamera fest am Ort befestigt oder stabil ist, um das Herunterfallen zu vermeiden.
- Halten Sie das Produkt fern von Flüssigkeiten, extremer Hitze und starken Magnetfeldern
- Stellen Sie sicher, dass die Betriebstemperatur innerhalb des folgenden Bereichs liegt: 0°C - 45°C (32°F - 113°F)
- Vermeiden Sie die Oberfläche von Objektiv zu berühren. Sie kann mit einem Wattebausch oder Objektivreinigungstuch gereinigt werden. Bei hartnäckigen Verschmutzungen können Sie einen nicht scheuernden Brillenreiniger verwenden. Auf keinen Fall ätzende Lösungen verwenden

Garantie & Kundenservice

Bei Fragen, Problemen oder Garantieansprüchen kontaktieren Sie uns bitte unter der jeweiligen Adresse, die Ihrer Region entspricht. Bitte geben Sie Ihre Amazon-Bestellnummer und die Produktmodellnummer an.

Bestellungen über Amazon Europa: support.eu@aukey.com

*Wichtige Hinweis: AUKEY bietet nur für die Produkte einen Kundenservice an, die direkt bei AUKEY erworben wurden. Sollten Sie Ihr Produkt bei einem anderen Händler gekauft haben, kontaktieren Sie bitte diesen Kundendienst bezüglich Fragen oder Garantieansprüchen.

Merci d'avoir acheté la AUKEY PC-LM1E 1080p Webcam. Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et le garder pour référence future. Si vous avez besoin des aides, veuillez contacter notre équipe de service client avec le numéro de modèle et votre numéro de commande Amazon.

Cette webcam peut être pincée sur des écrans (tels que des moniteurs de tablettes et des écrans d'ordinateurs portables) ou installée sur des surfaces planes (comme des tables ou des moniteurs d'ordinateurs plus anciens avec écrans profonds). Il est compatible avec Windows XP / Mac OS 10.6 / Android 5.0 ou supérieur.

Contenu de l'Emballage

1080p Webcam
Mode d'Emploi
Carte de Garantie

Diagramme du Produit



Spécifications

Modèle	PC-LM1E
Capteur	Capteur d'Image 1/2.9" CMOS
Résolution d'Enregistrement	1080p (30fps), 720p (30fps), 480p (30fps), 240p (30fps)
Format de Vidéo	MJPEG, YUV
Pixels Effectifs	2.0 Mégapixels
Distance de Focale	0.3 à 5m
Angle de Vue	65°
Intensité d'Illumination Minimum	5.3 lux
Microphone	Microphone Stéréo Intégré
Entrée	DC 5V 200mA (Max)
Exigences du Système	Windows XP / Mac OS 10.6 / Android 5.0 ou supérieur
Matériau	ABS
Température de Fonctionnement	0°C - 45°C (32°F - 113°F)
Longueur du Câbles USB	180mm / 5.4"
Taille	103 x 41 x 23.3mm / 3.39" x 1.23" x 0.7"

Pour Commencer

Positionnement de la Webcam

Sur un moniteur de tablette ou un écran d'ordinateur portable : les deux parties du clip-attache / support doivent être alignées verticalement vers le bas de l'arrière de la caméra. Repose le bas en caoutchouc de la webcam sur le bord supérieur de l'écran, avec la lèvre avant étroite justement au-dessus de l'avant de l'écran. La rondelle en caoutchouc du clip / support doit toucher l'arrière de l'écran. La caméra peut être inclinée vers le haut ou vers le bas (assure-vous que les deux rondelles en caoutchouc sont toujours en contact pour un ajustement sécurisé).

Sur un bureau ou d'autre surface plane : le côté plat en plastique du clip attaché / support doit être sur la surface (sous la caméra). Angles les deux clips / charnières de support pour la position la plus stable, avec la webcam inclinée vers le haut ou vers le bas pour la meilleure vue.

Connexion de la Webcam

1. Connectez le câble USB intégré de la webcam au port USB de votre PC (l'appareil apparaîtra alors dans la section "Devices and Printers" de "Control Panel").

2. Ouvrez le chat vidéo ou le logiciel d'enregistrement que vous souhaitez utiliser et commencez un appel vidéo ou un enregistrement vidéo. Lorsque la caméra est activée, l'indicateur LED bleu s'allumera.

Sur un Moniteur d'Ordinateur — Sur un Bureau

Entretien du Produit

- Veuillez assurer la caméra et le support sont solidement fixés ou stables avant d'utiliser pour éviter les chutes
- Tenez à l'écart de liquides, de chaleur extrême et des champs magnétiques forts
- Assurez-vous que la température de fonctionnement est dans la gamme : 0°C - 45°C (32°F - 113°F)
- Évitez de toucher la surface de l'objectif. Il peut être nettoyé avec un coton-tige ou un chiffon de nettoyage. S'il y a des salètés sont difficiles à enlever, un nettoyant pour lentilles de verre non-abrasif peut être utilisé. Ne pas utiliser de solutions corrosives

Garantie & Service Client

Pour des questions, soutiens et demandes de garanties, veuillez nous contacter à l'adresse ci-dessous qui correspond à votre région. Veuillez inclure votre numéro de commande Amazon et le numéro de modèle du produit.

Amazon EU peddidos: support.eu@aukey.com

*Veuillez noter que, AUKEY ne peut fournir le service après-vente que pour les produits achetés directement chez AUKEY. Si vous avez acheté des produits auprès d'un vendeur différent, veuillez le contacter pour tous les services ou questions de garantie.

Gracias por comprar AUKEY PC-LM1E 1080p Cámara Web. Por favor, leo atentamente el manual usuario y consérvelo para futuras consultas. Si necesita cualquier ayuda, póngase en contacto con nuestro equipo de servicio con su número de modelo del producto y su número de orden de Amazon.

Esta cámara web puede ser recortada en pantallas (como monitores de ordenador de pantalla plana y pantallas de ordenador portátil) o permanecer en superficies planas (como mesas o monitores de ordenadores antiguos con pantallas profundas). Es compatible con Windows XP / Mac OS 10.6 / Android 5.0 o superior.

Contenidos del Paquete

1080p Cámara Web
Manual Usuario
Tarjeta de Garantía

Diagrama del Producto



Especificaciones

Modelo	PC-LM1E
Sensor	1/2.9" CMOS Sensor de Imagen
Resolución de Grabación	1080p (30fps), 720p (30fps), 480p (30fps), 240p (30fps)
Formato de Video	MJPEG, YUV
Pixeles Efectivos	2.0 Megapixeles
Distancia Focal	0,3 a 5m
Ángulo de Visión	65°
Iluminación Mínima	5.3 lux
Micrófono	Micrófono estéreo incorporado
Entrada	DC 5V 200mA (Max)
Requisitos del Sistema	Windows XP / Mac OS 10.6 / Android 5.0 o superior
Material	ABS
Temperatura de Funcionamiento	0°C - 45°C (32°F - 113°F)
Longitud del Cable USB	180mm / 5.4"
Tamaño	103 x 41 x 23.3mm / 3.39" x 1.23" x 0.7"

Empezando

Posicionamiento de la Cámara Web

En un monitor de ordenador de pantalla plana o una pantalla de ordenador portátil: Ambas partes del clip / soporte conectado deben alinearse verticalmente hacia abajo desde la parte posterior de la cámara. Repose el fondo acolchado de goma de la cámara web en el borde superior de la pantalla, con el borde delantero estrecho justo por encima de la parte frontal de la pantalla. La almohadilla de goma del clip / soporte debe estar tocando la parte posterior de la pantalla. La cámara se puede inclinar hacia arriba o hacia abajo (asegúrese de que ambas almohadillas de goma todavía estén en contacto para un ajuste seguro).

Sobre un escritorio u otra superficie plana: El lado plano de plástico del clip / soporte conectado debe estar en la superficie (debajo de la cámara). Ajuste las dos bisagras de clip / soporte para obtener la posición más estable, con la cámara web inclinada hacia arriba o hacia abajo para la mejor vista.

Conexión de la Cámara Web

1. Conecte el cable USB incorporado de la cámara web al puerto USB de su PC (la cámara aparecerá en la sección "Dispositivos e Impresoras" del "Panel de Control")

2. Abra el chat de vídeo o el software de grabación que desea usar e inicie una llamada de vídeo o grabación de vídeo. Mientras la cámara está activa, el indicador LED azul se encenderá

En un Monitor de Ordenador — Sobre un Escritorio

Cuidado del Producto

- Asegúrese de que la cámara y el soporte estén firmemente fijos en su lugar o estables antes del uso para evitar caídas
- Mantenga lejos de líquidos, calor extremo y campos magnéticos fuertes
- Asegúrese de que la temperatura de funcionamiento esté dentro del rango: 0°C - 45°C (32°F - 113°F)
- Evite tocar la superficie de la lente. Puede limpiarse con un bastoncillo de algodón o un paño para limpiar las lentes. Si es difícil quitar la suciedad, se puede usar un limpiador de lentes no abrasivo. No use soluciones corrosivas

Garantía & Soporte al Cliente

Para preguntas, apoyos o reclamaciones de garantía, por favor póngase en contacto con nosotros en la siguiente dirección que se corresponde con su región. Por favor, incluya su número de orden de Amazon y su número de modelo del producto.

Amazon EU peddidos: support.eu@aukey.com

*Por favor, tenga en cuenta que AUKEY sólo puede ofrecer servicio postventa a los productos comprados directamente de AUKEY. Si usted ha comprado del vendedor diferente, por favor, póngase en contacto con ellos directamente sobre la garantía o los problemas de servicio.

Grazie per acquistare l'AUKEY PC-LM1E 1080p Webcam. Si prega di leggere attentamente il manuale d'uso e di conservarlo per un riferimento futuro. In caso di qualsiasi assistenza, si prega di contattare il nostro gruppo di supporto, munito del numero di modello del Suo prodotto e del numero d'ordine di Amazon.

Questa webcam può essere montato sugli schermi (come monitore di computer a schermo piatto e schermo di portatile) o sulle superficie piane (come tavolo o monitore di computer con schermo profondo). È compatibile con Windows XP / Mac OS 10.6 / Android 5.0 o superiore.

Contenuti del Pacco

1080p Webcam
Manuale d'Uso
Certificato di Garanzia

Diagramma del Prodotto

Specificazioni

Modello	PC-LM1E
Sensore	1/2.9" CMOS Sensore d'Immagine
Risoluzione di Registrazione	1080p (30fps), 720p (30fps), 480p (30fps), 240p (30fps)
Formato di Video	MJPEG, YUV
Pixel Effettivi	2.0 Megapixel
Distanza di Fuoco	0.3 a 5m
Angolo di Vista	65°
Minima Illuminazione	5.3Lux
Microfono	Microfono stereo incorporato
Ingresso	DC 5V 200mA (Max)
Requisiti di Sistema	Windows XP / Mac OS 10.6 / Android 5.0 o superiore
Materiale	ABS
Temperatura d'Operazione	0°C - 45°C (32°F - 113°F)
Lunghezza del Cavo USB	180mm / 5.4"
Dimensioni	103 x 41 x 23.3mm / 3.39" x 1.23" x 0.7"

Dare Inizio

Posizionare Il Webcam

Su un monitore di computer a schermo piatto o uno schermo di portatile: Entrambi le parti del supporto / fermaglio allegato dovrebbero essere allineate verticalmente verso il basso dal retro della telecamera. Appoggiare il fondo in gomma imbottita del webcam sul bordo superiore dello schermo, con il labbro diretto appena sopra la fronte dello schermo. Il pannello in gomma del supporto / fermaglio dovrebbe toccare il retro dello schermo. La telecamera può essere inclinata su o giù (assicurarsi che i due pannelli in gomma siano ancora in contatto per una inclinazione sicura).

Su un tavolo o altre superfici piane: Il piano lato di plastica del supporto / fermaglio allegato dovrebbe essere sulla superficie (sotto la telecamera). Regolare le cerniere del supporto / fermaglio per la posizione più stabile, inclinando il webcam su o giù per la migliore vista.

Collegare Il Webcam

1. Collegare il cavo USB del webcam incorporato alla porta USB del Suo PC (la telecamera viene mostrato nella sezione "Devices and Printers" del "Control Panel").

2. Aprite il software di video chat o di registrazione che si vuole usare ed iniziare una chiamata o una registrazione di video. Quando la telecamera è attiva, l'indicatore LED blu rimane acceso.



Su un Monitore di Computer — Su un Tavolo

Cura del Prodotto

- Assicurarsi che la telecamera e il supporto siano fissati saldamente in posizione o stabili prima dell'uso per evitare cadute
- Allontanarsi dai liquidi, dal calore estremo e dai forti campi magnetici
- Assicurarsi che la temperatura d'operazione sia entro la gamma: 0°C - 45°C (32°F - 113°F)
- Evitare di toccare la superficie della lente. Si può pulire con un tampone di cotone o un panno di pulizia per lente. Se qualche polvere è difficile da rimuovere, si può usare un detergente non abrasivo per pulire la lente. Non usare soluzioni corrosive

Garanzia & Assistenza ai Clienti

Per domande, supporto o richieste di garanzia, si prega di contattarci al seguente indirizzo che corrisponde alla Sua regione. Si prega d'inserire Il Suo numero d'ordine di Amazon e di modello dei prodotti.

Ordini di Amazon EU: support.eu@aukey.com

*Si prega di notare che AUKEY può offrire solo il servizio di post-vendita per i prodotti acquistati direttamente da AUKEY. Se ha acquistato da un venditore diverso, si prega di contattarlo direttamente per problemi di servizio o di garanzia.

この度は、AUKEY PC-LM1E 1080p ウェブカメラをお買いとりいただき、誠にありがとうございます。ご使用の前に、必ず取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。何の問題・質問がございましたら、弊社のAmazonエコ事業等を記入したご お客様に当社のお客様サービスセンターにお問い合わせください。

パッケージ内容

1080p ウェブカメラ
ユーザーマニュアル
保証カード

製品各部の名称

製品仕様

型番	PC-LM1E
センサー	1/2.9" CMOS画像センサー
記録解像度	1080p (30fps), 720p (30fps), 480p (30fps), 240p (30fps)
ビデオフォーマット	MJPEG, YUV
有効画素数	2.0メガピクセル
フォーカス距離	0.3~5m
視野角	65°
最低照明	<5.1lux
マイク	内蔵ステレオマイク
入力	DC 5V 200mA (マックス)
システム要件	Windows XP / Mac OS 10.6 / Android 5.0以上
材料	ABS
動作温度	0°C - 45°C (32°F - 113°F)
USBケーブルの長さ	180mm / 5.4"
サイズ	103 x 41 x 23.3mm / 3.39" x 1.23" x 0.7"

使用方法

ウェブカメラの位置づけ

フラットスクリーンコンピューターのモニターまたはノートパソコンの画面に:クリップスタンドの両方の部分は、カメラの後ろから下へ垂直に揃えるる要があります。スクリーンの上端にウェブカメラのゴムの底を剥いて、狭いフロントリップが画面の真上にあります。クリップスタンドのゴム製パッドを画面の背面に触れます。カメラは上下に傾けたりすることができます。(両方のラバーパッドが接触していることを確認してください。)

机などの平らな面に:付属のクリップスタンドのプラスチック製の側面は表面にある必要があります。(カメラの下です。)ウェブカメラの最も安定した位置につのクリップスタンドヒンジで最高のとまたはで比較してください。

ウェブカメラを接続する

1. CPCのUSBポートにwebカメラのの組込ケーブルを接続してください。そして、カメラは「コントロール パネル」の「デバイスとプリンタ」セクションに表示されます。

2. ビデオチャットを開いて、録画ソフトウェアを使用してビデオの通話やビデオの録画を開始します。カメラがアクティブの間、青いLEDインジケーターライトがたします。

コンピューターモニターに — デスクに

ご注意

- 落下を防ぐために、カメラとマウントが使用前にしっかり固定されていることを確認してください。
- 液体、極度の熱や強い磁場などを避けてください。
- 動作温度を確認してください:0°C - 45°C (32°F - 113°F)
- レンズ表面には触れないでください。綿棒またはレンズクリーニングクロスで拭くを勧めます。汚れを取り除くことが困難な場合は、非研磨性の眼鏡レンズクリーナーを使用することができます。腐食していた溶液を使用しないでください。

保証期間とお客様サポート

何かご問題・ご質問などがございましたら、品番とAmazonご注文番号を記入した上で、下記のメールアドレスまでお問い合わせください。最も早い対応のご返信を差し上げます。

Amazon JPご文: support.jp@aukey.com

*ご注意: AUKEYにおいてはアメ ぎ ゼ ぶ ちゅ ひ ぞ ぶ ぞ ん ぶ ん ぶ ん ぶ